



# PROTEC DISTRIBUTION

## TRAVAUX DE V.R.D.

### POUR POSE DE LA BARRIERE A CHAÎNE

\*\*\*\*\*

- Tranchée allant du local à équiper à l'un des plots de support de chaîne avec gaine.
- Gaine de diamètre 40 mm dans la tranchée et ressortant au milieu des massifs béton devant supporter les plots de la barrière à chaîne.
- Deux massifs béton avec platine de fixation des bornes support de chaîne.
- Rail en « U » 60 x 70 de la longueur de la chaîne à sceller dans le béton entre les fûts (A mettre dans l'axe).

\*\*\*\*\*